


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ergopixel@back-n.com หรือ www.ergopixel-th.com

Pour toute information supplémentaire,
s'il vous plaît écrivez-nous à:
contact@ergopixel.com
ou visitez-nous au
www.ergopixel.com



โต๊ะคอมพิวเตอร์ปรับระดับไฟฟ้า

ALTURA VALORE ADJUSTABLE
GAMING DESK - 1.4M



คู่มือการติดตั้ง Assembly Instruction

Model: GD-0008-WH

Notes:

- 1. แรงดันไฟฟ้า: กระแสสลับ 100~240โวลต์, ความถี่ 50/60Hz
- 2. อุณหภูมิการใช้งาน : -10℃~40℃.
- 3. ก่อนเริ่มใช้งานกรุณาขันสกรูให้แน่นให้และครบทุกจุด
- 4. ก่อนเริ่มใช้งานให้เตรียมพื้นที่ให้ไม่มีสิ่งกีดขวางก่อนเริ่มการใช้งาน
- 5. ห้ามเด็กใช้งาน
- 6. ห้ามใช้งานหากพบความเสียหายที่สายไฟหรือระบบไฟฟ้า
- 7. สินค้าไม่ได้ออกแบบให้มีการเคลื่อนย้ายเป็นประจำ หากต้องมีการเคลื่อนย้ายกรุณาเตรียมพื้นที่หน้างานให้พร้อม
- 8. ระหว่างการใช้งานอาจมีการขยับเล็กน้อยก่อนจะเริ่มและก่อนจะหยุด ไม่มีผลต่ออายุการใช้งาน

